



A la brevedad posible, el área de construcción deberá ser cubierta temporalmente con paja, o de manera permanente con tierra adecuada o pasto. Cuando la paja es utilizada, deberá asegurarse que ha sido comprimida de tal manera que no escape con el viento o la lluvia. Mantas para prevenir la erosión deberán ser utilizadas en áreas de desagüe como las zanjas, o zonas de drenaje.



Cada zona de construcción deberá contar con una salida apropiada. La cual ayudará a mantener el lodo fuera del pavimento de la carretera y fuera del drenaje pluvial. Si el lodo o suelo de la zona de construcción es llevado a la carretera, esta deberá ser limpiada inmediatamente.

Contactos

City of Madison:

Jay Thompson (812) 265-8326

City of Jeffersonville:

Matt Bell (812) 285-6476

Town of Sellersburg:

Bart Meyer (502) 376-4967

Town of Clarksville:

Tom Clevidence (812) 283-8233

Oak Park Conservancy District:

Keith Ingram (812) 283-3960

City of New Albany:

Chris Gardner (812) 945-1989

Floyd County:

Chris Moore (812) 949-5446

Town of Georgetown:

Bob Woosley (502) 562-1412

Floyd Co. Soil & Water Conservation District:

Angela Jackson (812) 945-9936

Clark Co. Soil and Water Conservation District:

Tami Kruer (812) 256-2330

For more information, please visit

www.siswac.org

LAST UPDATED 6/2019



Áreas de Construcción Individuales



Las áreas de construcción deberán ser manejadas cuidadosamente para así evitar que los contaminantes salgan de la propiedad. Dado a que durante la construcción el número de constructores y contratistas que participan es fluido, es importante asegurarse que todas las personas involucradas cuenten con el entrenamiento adecuado. Deberán estar informadas sobre la locación de las entradas, las practicas del control de erosión, la protección de aguas pluviales, deberán saber el control y manejo adecuado de desechos de concreto y de todos los desechos de materiales de construcción como ladrillos, pintura y otros materiales.

Resumen:

- Asegúrese que todos los vehículos, incluyendo los vehículos de entrega de material, utilicen solo las entradas y salidas autorizadas de la zona de construcción.
- Si algún residuo de tierra es llevado hasta la calle deberá ser recogido inmediatamente y deberá ser depositado en un lugar seguro dentro de una cerca o malla protectora.
- Las áreas de lavado de concreto deberán ser colocadas cerca de la zona de construcción. No será permitido que los camiones de concreto depositen los residuos que enjuagan en el alcantarillado pluvial o en alguna otra área que no haya sido asignada para el despojo y el desperdicio de concreto.

- Los desechos de construcción deberán ser limpiados con regularidad y puestos en contenedores de basura en las áreas asignadas. Estos contenedores deberán estar apartados de las zonas de aguas pluviales. Los contenedores de basura deberán tener tapas adecuadas para que permanezcan cerrados cuando no son utilizados.
- Las mallas protectoras instaladas en las zonas de construcción individuales, deberán mantener en su totalidad el material depositado. El mal esparcimiento de materiales de construcción, no será permitido dentro o fuera de la malla.
- Deberá asegurarse que áreas clasificadas o áreas perturbadas, sean estabilizadas lo más pronto posible.
- **Deberá asegurarse que cada uno de los constructores operando en la zona de construcción están propiamente entrenados y saben las prácticas adecuadas para prevenir la contaminación de las aguas pluviales.**

EJEMPLOS



Las mallas protectoras deberán ser instaladas en áreas con problemas, para así prevenir que desechos salgan de esa zona. Nunca coloque una malla protectora frente a una corriente, ya sea de una zanja, cuneta o un canal de drenaje.



Las entradas a la zona de construcción deberán ser apropiadas y deberán contar con los señalamientos adecuados para curvas y cunetas alrededor del área. Nunca deposite ninguna sustancia en el alcantarillado pluvial.



Deberá haber una manera apropiada para el desecho de los materiales de construcción en los contenedores de basura. Recoja la basura para



evitar que se desplace fuera del área de construcción. Asegúrese que los contenedores de basura permanecen cerrados en todo tiempo y así prevenir que sea expuesto a la lluvia.



La pintura de látex sin usar, se deberá dejar secar al aire libre antes de desecharse en un contenedor de basura. Dicha pintura deberá ser colocada en una zona designada asegurándose de que no podrá caer en la tierra o cerca de un sistema de drenaje o alcantarillado. Es ilegal depositar o enjuagar la pintura en el drenaje pluvial.



Los contratistas deberán utilizar mallas especiales para el concreto cuando lo estén vaciando o colocando. Estas mallas deberán ser utilizadas cuando se enjuague cualquier mezcla de concreto, durante el uso o cuando se limpien herramientas o equipos. No es permitido enjuagar equipos o herramientas fuera de la zona designada para tal uso.